

Office-Dongle

Der laserDESK Office-Dongle dient ausschließlich dazu, laserDESK Jobs zu erstellen und abzuspeichern. Dies umfasst die Durchführung aller Erstellungsfunktionen und die Einbindung aller Steuerelemente.

Je nach freigeschaltetem Funktionsumfang (Premium- oder Standard-Edition) können Kamerafunktionen und Kachelfunktionen verwendet werden.

Es ist jedoch nicht möglich, die Hardware anzusprechen. Die Initialisierung der RTC5 PC-Interface-Karte und die Hardware-Ansteuerungen sind gesperrt.

Sofern die Fernsteuerung freigeschaltet ist, kann sie verwendet werden. Jedoch werden dort alle Funktionen zur Hardware-Ansteuerung mit Fehler quittiert.

Damit der Office-Dongle richtig funktioniert, muss die laserDESK Version **1.0.7.5** oder höher verwendet werden! Werden ältere laserDESK Versionen verwendet, so ist ein Teil der Erstellungsfunktionen gesperrt.

laserDESK Software installieren

(V 1.0.7.5 oder höher)

- ▶ Wenn Sie laserDESK mit einer Installations-CD installieren, dann legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein. Dadurch wird automatisch eine Installationsroutine gestartet.
- ▶ Andernfalls starten Sie die Datei 'laserDESKx64_installer.exe' aus dem Software-Paket (Verzeichnis 'Setup').
- ▶ Danach läuft automatisch eine Installationsroutine im Windows-Installer ab. Befolgen Sie die Anweisungen der Installationsroutine.
- ▶ Wenn während der Installationsroutine die Abfrage "Delete old version?" erscheint, so stimmen Sie zu, damit die alte Software-Version deinstalliert wird.